

## Инструкция по утеплению окон теплосберегающей плёнкой :

Необходимый инструмент: канцелярский нож, ножницы, бытовой фен. Если через раму дует ветер необходимо тщательно проклеить стыки поролоном. Установку желательно проводить вдвоем. Идеальный вариант – снять ручки и наклеить пленку на коробку окна (по периметру).

1. На чистую обезжиренную поверхность (по периметру рамы) наклеиваем специальный двухсторонний скотч.
2. Рассоедините между собой 2 слоя пленки. В вашем комплекте пленка, сложенная в два слоя. Например, если в упаковке размер пленки 3х1м, то готовая к наклеиванию пленка будет иметь размер 2х3 м . Совет: рассоединить можно, сильно подув в край пленки, либо аккуратно поддевая канцелярским ножом.
3. Раскроим (на чистом столе) пленку 2х3=6 кв м по размерам окон с учетом наложения на скотч не менее 2 см. Проверьте правильность замера, приложив полученный кусок пленки к окну.
4. Снимаем защитную бумажную полосу с двухстороннего скотча. Это проще сделать, если перед поклейкой разъединить край бумаги и скотча.
5. Аккуратно (вдвоем, держа сверху и снизу) приклеиваем пленку на скотч. Советуем начинать с небольших окон. Не обращайте внимания на морщины. Главное – приклеить пленку по всему периметру к скотчу.
6. Пленка является термоусадочной. Для придания идеальной прозрачности и гладкости, бытовым феном - теплым воздухом равномерно обдувайте поверхность пленки, до получения необходимого эффекта. Внимание: не натягивайте пленку слишком сильно - впоследствии она сама достигнет идеального натяжения.
7. Рекомендуется менять пленку каждый год: наклеиваем в октябре, снимаем в мае. Если пленку не снимать , получаем очень хорошую теплоизоляцию для работы кондиционера
8. Если при эксплуатации произошел прорыв пленки, ремонт осуществляйте прозрачным скотчем. Если пленка надувается парусом-плохо загерметизировали стыки рам. Снимите пленку ,повторите работу по герметизации и снова наклейте. Но красиво уже может не получиться.

Проводились опыты по наклеиванию на окрашенные откосы стен и подоконник. Эффект отличный, если окна пластиковые (внутри нет сквозняка). Если рамы деревянные, необходимо хорошо герметизировать стыки рам.

Отмечаем, что в случае появления небольших отверстий в процессе эксплуатации , они элементарно ремонтируются прозрачным скотчем. Добивайтесь полной герметичности внутри "пленко-стекло пакета"-стекла не будут обмерзать и течь.

Двухсторонний скотч практически не оставляет следов, но если что-то и осталось - он хорошо отмывается спиртом, «Антилисиконом» (можно приобрести в любом магазине автокрасок).

В случае необходимости, вырезаем пленку на раму форточки, однако в этом случае вам может не хватить скотча.

При попадании на пленку прямых солнечных лучей, она натягивается по размеру окна, не теряя своих качеств. Пленка не теряет своих свойств со временем.

Производитель: Группа «ХОЗПЛАСТ», г.Севастополь

Представитель производителя :

г. Одесса, ул Картамышевская, 9, тел. (067)519-76-45, (048)770-51-67, (094)995-91-67, (095)931-81-06,(063)395-23-57, [www.rolissma.com](http://www.rolissma.com)